

Montage-instructies

Ondergrond

Zelfklevende producten van Signin' kunnen op een groot aantal oppervlakken worden aangebracht. De ondergrond moet echter schoon, droog en vlak zijn, verder vrij van vet, siliconen of andere verontreinigingen. Was- en poetsmiddelen voor auto's moeten volledig worden verwijderd, omdat anders de kleefkracht wordt aangetast. Geschilderde oppervlakken moeten volledig droog en uitgehard zijn. Restanten van oplosmiddelen kunnen blaren, onvoldoende kleefkracht of overmatige krimp veroorzaken.

Aanbrengtemperatuur

De aanbevolen aanbrengtemperatuur voor een optimale kleefkracht is 15-20°C, maar de meeste zelfklevende producten van Signin' kunnen al bij 10°C worden aangebracht. Het oppervlak en het werkstuk dienen beide minimaal de aanbevolen temperatuur te hebben. Na het aanbrengen moet het oppervlak 24 uur warm gehouden worden of, als dit niet mogelijk is zoals bijv. bij een auto, minstens een paar dagen niet gewassen worden.

Adviezen

Het is verstandig de plaatsing van de decoratie eerst op de ondergrond aan te geven, waardoor het aanbrengen wordt vereenvoudigd. Raak lijmlaag van het werkstuk zo min mogelijk aan. Gebruik een rakel of roller om het werkstuk op de ondergrond aan te drukken. Tijdens het aanbrengen mag het werkstuk niet onder overmatige druk of trek staan, omdat dat rek veroorzaakt, met als gevolg plooiën, luchtbellens en vervorming. Als er toch luchtbellens ontstaan, prik deze dan met een speld door en verwijder de lucht met een rakel/roller. Eventueel gebruikte applicatietape moet binnen een dag verwijderd worden. Gebruik applicatietape nooit als beschermlaag, want door UV-straling of warmte kan er een permanente kleefkracht ontstaan.

Werkwijze

De hier beschreven methoden om zelfklevende producten aan te brengen, gelden ook als er applicatietape gebruikt wordt om bijv. losse letters of een logo in één keer aan te brengen. In dat geval verwijderd u als laatste voorzichtig de applicatietape, zodat de decoratie niet van het oppervlak los komt. Om te voorkomen dat er luchtbellens onder grotere oppervlakken vinyl achterblijven, kunt u het te beplakken oppervlak of de zelfklevende kant van het vinyl met een fijne spuit licht vochtig maken. Gebruik hiervoor een warme zeepoplossing van een beetje enzymenvrije vloeibare zeep met warm water (een druppel per liter). Bovendien kan de decoratie zo verplaatst worden, wat een

groot voordeel is bij het aanbrengen van meerkleurige decoraties en precisiewerk. Translucent vinyl dient altijd nat geplakt te worden.

Kleine zelfklevende producten



- 1 Maak het rugpapier gedeeltelijk van de sticker los. Plaats de sticker op de ondergrond en druk één kant vast. Druk de sticker verder met elkaar overlappende bewegingen van de rakel vast, beginnend bij de aangebrachte kant en verwijder tegelijk langzaam het rugpapier.

Middelgrote zelfklevende producten



- 1 Maak 2-3 cm van het rugpapier aan de bovenkant los, vouw de strook terug en snijd deze af.
- 2 Houd de sticker met uw vingertoppen aan de bovenste hoeken vast en plaats hem op het gemarkeerde oppervlak.
- 3 Druk de sticker op beide hoeken met uw duimen aan.
- 4 Oefen met de rakel druk uit op de bovenrand van de sticker om het contact te verstevigen.
- 5 Verwijder voorzichtig het overige rugpapier, terwijl u tegelijk de sticker verder met elkaar overlappende bewegingen van de rakel vastdrukt.
- 6 Druk de randen nog eens stevig met de rakel aan.

Grote zelfklevende producten



- 1 Plaats kleine stukjes afplaktape aan de bovenkant van de sticker om exacte plaatsing te vergemakkelijken.
- 2 Bevestig een langer stuk afplaktape als een scharnier aan een kant op de sticker (bij voorkeur op de smalle kant).
- 3 Verwijder de kleine stukjes afplak-tape. Vouw de sticker terug naar de kant van het scharnier en verwijder ongeveer de helft van het rugpapier.
- 4 Bevestig de sticker, zonder de lijm aan te raken, met elkaar overlappende bewegingen van de rakel op de ondergrond. Verwijder de andere helft van het rugpapier en breng de sticker verder in elkaar overlappende bewegingen aan.
- 5 Verwijder het langere stuk afplaktape en druk de randen nog eens stevig met de rakel aan.

Vragen?

Bel gerust 013-505 49 34, zodat u gegarandeerd bent van het beste resultaat!